



Инструкция по разборке кальяна  
**при залипшей резьбе**



## **ВНИМАНИЕ!**

Детали кальянов MattPear изготавливаются из высокопрочной нержавеющей стали. Во избежание получения повреждений острыми гранями выполняйте все силовые операции с кальяном в защитных перчатках.

Также используйте резиновые перчатки для того, чтобы усилить фиксацию элементов в руках - это поможет избежать проскальзывания деталей.

### **1. Не откручивается конус или блюдце от шахты**

Зафиксируйте одной рукой шахту. Второй рукой вращайте блюдце против часовой стрелки, зажимая его края между пальцами и ладонью. Будьте осторожны с гранями блюдца - используйте перчатки.

### **2. Не откручивается шахта или погружная трубка от основания**

Подготовьте биток - деревянную скалку/толкушку или предмет из литого пластика массой не менее 250 грамм. Зафиксируйте одной рукой основание. Другой рукой при помощи битка совершайте частые и легкие постукивания по противоположному концу шахты. Задача - создать вибрацию в резьбовом соединении между шахтой и основанием.

Используйте этот же метод при залипшей резьбе между погружной трубкой и основанием.

### **3. Не откручивается основание от колбы**

Подготовьте биток - деревянную скалку/толкушку или предмет из литого пластика массой не менее 250 грамм. Установите в основание коннектор шланга. Зафиксируйте кольцо колбы вертикально одной рукой. Другой рукой при помощи битка совершайте частые средней силы постукивания по коннектору шланга, задавая круговое движение основанию против часовой стрелки. Задача - создать вибрацию в резьбовом соединении между колбой и основанием.

Также постукивать можно по стыку резьбовой накладки колбы и основания - это тоже поможет создать вибрацию.

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** стучать по деталям кальяна железными предметами!

Подобные действия оставляют повреждения на поверхности деталей, а также приводят к деформации резьб. Поврежденные подобным образом детали не попадают под действие гарантии.

*Если все сделано по инструкции, но резьбовое соединение не поддалось, то рекомендуем обработать залипшую резьбу проникающей силиконовой смазкой типа WD-40 и через 15 минут повторить действия. Если и это не помогло, необходимо связаться с техподдержкой MattPear.*

---

**Дай нам знать, если тебе что-то нужно!**

8 (800) 511 93 53 | support@mattpear.co | [mattpear.co](https://mattpear.co)